

HOW TO SPRAY

PRZED APLIKACJĄ UPEWNIJ SIĘ

CZY WOKOŁO NIE PANUJE DUŻA WILGOTNOŚĆ, CZY TWOJE MIEJSCE PRACY NIE JEST NASŁONECZNIONE LUB W PRZECIĄGU. APLIKUJ PRODUKT JEDYNI W TEMPERATURZE 20°C - 26°C ORAZ WILGOTNOŚCI PONIŻEJ 60%.

RÓWNIĘŻ

APLIKUJ SUPERWRAP JEDYNI NA LAKIEROWANE LUB METALOWE POWIERZCHNIE. REKOMENDUJEMY APLIKACJĘ NA KOŁA (Z ZEWNĄTRZ) I AKCESORIA. NIE REKOMENDUJEMY APLIKACJI NA WNĘTRZA FELG. NIE REKOMENDUJEMY APLIKACJI NA PLASTIKI, NAKLEJKI, GUMĘ, LAMINOWANE ELEMENTY. PO APLIKACJI POZWÓL POWIERZCHNI (5+ DNI) ODPOCZĄĆ PRZED EKSPOZYCJĄ NA DESZCZ LUB NA MYCIE JEŻELI APLIKUJESZ NA EMBLEMATY, MUSISZ ŚCIAĞNĄĆ JE Z SAMOCHODU

TABELA ZAPOTRZEBOWANIA	AKCESORIA : 1X BAZA + 1X KOLOR
	ZACISKI HAMULCÓW (4) : 2X BAZA + 2X KOLOR
	FELGI DO 17" : 2X BAZA + 2X KOLOR
	FELGI 18-19" : 3X BAZA + 3X KOLOR
	FELGI 20-22" : 3X BAZA + 4X KOLOR

*LICZBA PUSZEK PRODUKTU MOŻE ZALEŻEĆ OD KONKRETNIEGO KOLORU

KROK

1

PRZYGOTOWANIE

UŻYJ PREP SPRAY | ŚCIERECZKĘ Z MIKROFIBRY

DOŁĄDZNIJE UMYJ I SPŁUKAJ POWIERZCHNIE, TAK ABY USUNĄĆ LUŻNY BRUD I INNE ZANIECZYSZCZENIA. UŻYJ SUPERWRAP PREP SPRAY. NIE POZWÓL ABY PRODUKT BYŁ NA POWIERZCHNI WIĘCEJ NIŻ (1) MINUTĘ. WYTRZYJ POWIERZNIĘ DO SUCHA CZYSTĄ MIKROFIBRĄ.

*UNIKAJ UŻYWANIA DOMOWYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI.

*JEŻELI TWOJE KOŁA ZOSTAŁY PRZEMALOWANE LUB ICH LAKIER JEST USZKODZONY, NIE APLIKUJ SUPERWRAP.

KROK

2

MASKOWANIE

UŻYJ TAŚMY MASKUJĄCEJ | FOLIA / TAŚMA Z FOLIĄ

DOŁĄDZNIJE ZAMASKUJ POWIERZCHNIĘ OTACZAJĄCĄ TAKIE JAK: OPONY, WENTYLE, WEWNĘTRZNE CZĘŚCI FELG ETC.

UŻYJ PLASTIKOWEJ KARTY, ABY WTŁOCZYĆ TAŚMĘ W TRUDNO DOSTĘPNE MIEJSCA.

*REKOMENDUJEMY WŁOŻENIE AEROSOLI DO CIEPLEJ WODY NA 10 MIN PRZED APLIKACJĄ

KROK

3

WARSTWA BAZOWA

UŻYJ GLOSS BLACK | ARCTIC WHITE | SPACE GREY

ZAAPLIKUJ PIERWSZĄ „LEKKĄ” WARSTWĘ (NA ZASADZIE OPRUSZENIA). POZWÓL WYSCHNĄĆ (15) MINUT MIĘDZY WARSTWAMI.

ZAAPLIKUJ OD 4 DO 6 MOKRYCH WARSTW CZARNEGO, BIAŁEGO LUB SZAREGO (W ZALEŻNOŚCI OD KOLORU)

*ZAWSZE UŻYWAJ KOLORÓW BAZOWYCH ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ DLA KOLORU WIERZCHNIEGO

*UŻYJ WSZYSTKICH PUSZEK DEDYKOWANYCH DLA ZESTAWÓW

KROK

4

WARSTWA KOLORU

UŻYJ WYBRANY KOLOR

APLIKUJESZ CZARNY POŁYSK, ARCTIC WHITE LUB SPACE GREY ?
APLIKUJ DALEJ OD 4 DO 6 KOLEJNYCH WARSTW

ZAAPLIKUJ PIERWSZĄ „LEKKĄ” WARSTWĘ (NA ZASADZIE OPRUSZENIA). POZWÓL WYSCHNĄĆ (15) MINUT MIĘDZY WARSTWAMI.

ZAAPLIKUJ OD 4 DO 6 MOKRYCH WARSTW WYBRANEGO KOLORU

*W SUMIE POWINIENIEŚ OTRZYMAĆ CONAJMNIJ 10 WARSTW SUPERWRAP

*UŻYJ WSZYSTKICH PUSZEK DEDYKOWANYCH DLA ZESTAWÓW

KROK

5

WARSTWA BEZBARWNA (OPCJONALNA)

UŻYJ HIGH GLOSS CLEAR | SATIN CLEAR

ODCZEKAJ 1H PRZED APLIKACJĄ SUPERWRAP CLEAR COAT.

ZAAPLIKUJ PIERWSZĄ „LEKKĄ” WARSTWĘ (NA ZASADZIE OPRUSZENIA). POZWÓL WYSCHNĄĆ (15) MINUT MIĘDZY WARSTWAMI.

ZAAPLIKUJ 1-2 WARSTW PRODUKTU.

KROK

6

USUWANIE MASKOWANIA

UŻYJ PLASTIKOWA KARTA | NÓŻ

ODCZEKAJ CONAJMNIJ 1 GODZINĘ OD OSTATNIEJ WARSTWY, NASTĘPNIE UŻYJ PLASTIKOWEJ KARTY LUB NOŻA ABY „ODCIĄĆ” TAŚMĘ OD APLIKOWANEJ POWIERZCHNI.

ODCIĄGNIJ DELIKATNIE TAŚMĘ TAK, ABY NIE USZKODZIĆ ZAAPLIKOWANEJ POWIERZCHNI.



CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? SPRAWDŹ NASZE TIPS AND TRICKS ORAZ POZOSTAŁE MATERIAŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ
SUPERWRAP.PL
DALEJ MASZ PYTANIA?
SKONTATUJ SIĘ Z NAMI



SUPERWRAPPOLSKA



SUPERWRAPPOLSKA



DYSTRYBUCJA W POLSCE:

FOLIA
SAMOCHODOWA.PL